MANUAL DE INSTRUCCIONES



REFRIGERADOR FRÍO HÚMEDO

MODELO: SL-RFH220W

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

Descripción general del refrigerador



1. Cubierta superior
2. Estante del congelador
3. Termostato
4. Estante del refrigerador
5. Tapa compartimiento vegetales
6. Compartimiento de vegetales
7. Pata ajustable
8. Bandeja para huevos
9. Gaveta para varios
10. Gaveta de botellas

Traslado y manipuleo

Para trasladar el equipo, sostenga la unidad por la base y eleve el refrigerador cuidadosamente, inclinándolo a un ángulo mayor de 45 grados. Nunca utilice el asa de la puerta como punto de apoyo. Jamás transporte la unidad boca abajo ni en posición horizontal y evite golpearla. Empuje el refrigerador haciéndolo avanzar sobre las ruedas traseras e inclínelo levemente mientras lo entra.

Instalación

1. Instale el refrigerador en un lugar con piso plano y firme para evitar vibraciones y ruidos.
2. Escoja un lugar bien ventilado. Debe dejarse un espacio libre de 10 cm alrededor del

refrigerador.

3. Elija un lugar alejado de fuentes de calor. Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa, cocina, etc.
4. Escoja un lugar seco y bien ventilado, alejado de agentes corrosivos.

Prueba de funcionamiento

1. Limpie todas las partes del refrigerador con una solución de agua tibia y un poco de detergente neutro y séquelas bien.
   Nota: Las partes eléctricas del refrigerador solo se pueden limpiar con un paño seco.
2. Gire la perilla del termostato a la posición “3” y encienda la unidad. El compresor y la luz del refrigerador comienzan a funcionar.
3. Cierre la puerta y si 30 minutos después la temperatura del compartimiento congelador ha disminuido sensiblemente, esto significa que el sistema de refrigeración está funcionando correctamente. Cuando el refrigerador haya estado funcionando un cierto tiempo, el regulador de temperatura fijará la temperatura automáticamente dentro de los límites por defecto.
4. Si los pasos precedentes se cumplen exitosamente, se da por finalizado el procedimiento de prueba. El refrigerador funciona normalmente.

Regulación de temperatura

1. La temperatura en el compartimiento del refrigerador y en el compartimiento del congelador está controlada por el regulador de temperatura instalado en la pared lateral del compartimiento del refrigerador.
2. Girando la perilla del termostato a la derecha o a la izquierda, usted podrá regular la temperatura del refrigerador.

Almacenamiento de alimentos

1. **Cómo utilizar el compartimiento congelador**
   - Coloque alimentos frescos y limpios tales como pescados y carnes en el congelador, con lo cual preservará el sabor y los nutrientes de los mismos.
   - Envuelva los alimentos a congelar en PAPEL ALUMINIO o colóquelos en recipientes herméticos.
   - Evite el contacto directo entre alimentos ya congelados y alimentos a congelar.

- Si usted compra alimentos congelados en el supermercado, tráigalos a casa y guárdelos en el congelador tan rápidamente como pueda, de modo tal que el tiempo durante el cual permanezcan a temperatura ambiente sea EL MENOR POSIBLE.

2. Cómo utilizar el compartimiento del refrigerador

- Los alimentos cocidos pueden ser guardados en el refrigerador para mantenerlos frescos luego de que se hayan dejado enfriar a temperatura ambiente.
- En los compartimientos para huevos y botellas, puede guardar huevos, manteca, leche, bebidas embotelladas, etc.
- Otros alimentos, como ser CARNES, PESCADO y similares, además de resecarse, pueden emitir olores. Para evitar esto, deben envolverse en papel aluminio, colocados en bolsas de polietileno apropiadas, o guardarse en recipientes herméticos adecuados.

3. Ubicación de los alimentos

- Debe dejarse espacio libre suficiente, evitando sobrecargar el refrigerador con alimentos.
- Los alimentos deben envolverse con película plástica limpia o papel manteca, y luego distribuirse en distintas zonas para evitar la contaminación, pérdida de agua y transferencia de olores.
- Deje enfriar los alimentos calientes hasta que alcancen temperatura ambiente antes de guardarlos, para evitar el incremento del consumo eléctrico y la consiguiente formación de escarcha en el interior.
- Nunca guarde vegetales y frutas en el compartimiento del congelador a fin de evitar que se quemen por frío.

4. Congelado rápido

- Nuestros congeladores tienen una función de congelado rápido.
- Las carnes y pescados frescos a ser conservados durante largo tiempo deben congelarse a tal efecto mediante este procedimiento.

Descongelado

1. Cuando el refrigerador esté funcionando durante determinado lapso, la

superficie interna del congelador se cubrirá con una capa de escarcha blanca. Esto puede incrementar el consumo eléctrico y disminuir el efecto de la refrigeración. Cuando ello ocurra, debe eliminar la escarcha de inmediato.

2. Para descongelar, desconecte de la electricidad, abra la puerta y coloque los alimentos en lugar fresco y sombrío. Luego elimine la escarcha con una espátula plástica, o simplemente permita que la temperatura suba naturalmente hasta que el hielo se derrita. Luego enjuague el hielo y agua sobrantes y conecte nuevamente la electricidad.
   Nota: No use jamás instrumentos metálicos para evitar dañar el refrigerador.

NOTAS:

- La unidad no debe ser usada en exteriores ni expuesta a la lluvia.
- No almacene cerca productos tales como éter, metanol, gasolina, que pueden fácilmente evaporarse, quemarse o explotar.
- No ponga cosas muy pesadas sobre el refrigerador y no vierta agua sobre el mismo.
- Conecte su refrigerador a un tomacorriente independiente y utilice cable a tierra. La tensión de alimentación eléctrica debe ser de 220-240 V. A.C. ~/50Hz.
- Tras un corte de electricidad, conecte la unidad recién después de que hayan transcurrido 5 minutos. De otra forma el compresor puede resultar dañado.
- Al efecto del ahorro de consumo energético, mantenga la circulación de aire durante el funcionamiento de su unidad, y elimine la base de embalaje de la misma.
- Asegúrese de mantener el cable lejos del compresor y del condensador, a fin de evitar perjudicar su aislación a causa de la alta temperatura de dichos componentes.
- Para ahorrar energía, debe limitar la frecuencia con que abre la puerta de la unidad y la duración de cada apertura.
- Al momento de descongelar la unidad, en ocasión de cortes de electricidad o cuando el refrigerador no se usa, debe limpiarlo a efectos de evitar la emanación de olores. El exceso de escarcha puede afectar la función de refrigeración.
- No toque los alimentos del compartimiento del congelador, especialmente si se encuentran en recipientes de metal, con las manos mojadas, a efectos de prevenir quemaduras de frío.
- No se recomienda el uso de cables de alargue.
- Advertencia: Mantenga las aberturas de ventilación, tanto en la carcasa de la unidad como en las estructuras incorporadas, libres de obstrucción.
- Advertencia: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelado más que los recomendados por el fabricante.
- Advertencia: No dañe el circuito del refrigerante.

- Advertencia: No use aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos de la unidad, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Si la unidad ya no puede seguirse usando, antes de descartarla debe eliminar el refrigerante al aire libre y lejos de objetos inflamables.
- La unidad debe ubicarse en forma tal que el enchufe sea fácilmente accesible.
- Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su agente de servicio o persona similarmente calificada, con el fin de prevenir accidentes.
- Favor descarte la unidad de conformidad con la reglamentación local sobre gases volátiles.

Instrucciones generales de cuidado y mantenimiento

- El refrigerador deberá limpiarse mes por medio. Previo a la limpieza, debe desenchufarse la unidad.
- Limpie el interior y el exterior del refrigerador con un paño suave humedecido.
- Si la unidad estuviera muy sucia, use un paño suave empapado con una mezcla de detergente neutro y agua limpia y seque con un paño seco.
- Si viaja por vacaciones u otro motivo y desea dejar el refrigerador inactivo por un período determinado, proceda como sigue:
  - Desconecte el refrigerador de la red eléctrica retirando el enchufe del tomacorriente.
  - Retire todos los alimentos
  - Lave y seque el interior tal como instruido precedentemente para la limpieza.
  - Deje las puertas abiertas para evitar la formación de olores desagradables durante el período de no uso.

Limpieza:

- Para limpiar el refrigerador, desenchufe la unidad del tomacorriente.
- Use agua y un detergente no abrasivo.
- Limpie con un paño suave empapado en esta solución y elimine la humedad con un paño seco.
- Recuerde limpiar el desagüe del descongelado en la parte posterior, justo encima de la cubierta de vidrio.

Cómo cambiar la lámpara

Si falla la lámpara, desenchufe el cable de la unidad del tomacorriente. Luego cerciórese de que la lámpara esté bien enroscada en su portalámparas. Vuelva a conectar y encienda la unidad. Si la lámpara continúa fallando, obtenga una lámpara de repuesto E14 de rosca de 15 watt (máximo) en su comercio local y colóquela. Descarte cuidadosamente la lámpara quemada de inmediato.

Defectos y fallas de funcionamiento

Síntoma:

La unidad no funciona en absoluto.

Causa:

El enchufe no está conectado al tomacorriente o entra flojo.

Debido a alguna anomalía en el circuito de alimentación eléctrica del hogar, la electricidad no llega al tomacorriente. Esto se puede verificar enchufando una lámpara u otro aparato eléctrico en el tomacorriente dudoso.

La tensión de alimentación es demasiado baja.

Síntoma:

Funcionamiento ruidoso.

Causa:

La unidad no ha sido correctamente nivelada.

El refrigerador está tocando la pared.

Los accesorios del refrigerador están mal colocados.

Síntoma:

La unidad no enfría lo suficiente.

Causa:

La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia, o se ha dejado abierta por mucho rato.

El refrigerador está demasiado cerca de la pared.

Hay demasiados alimentos en el refrigerador.

No ha regulado la temperatura correctamente.

Síntoma:

Olor dentro de la unidad.

Causa:

Algún alimento no está correctamente envuelto o cubierto.

El interior del refrigerador necesita limpieza.

Si su refrigerador evidencia otros síntomas que los precedentemente descritos, o si usted ha controlado todos los ítems mencionados como causa y los síntomas persisten, llame entonces al departamento de servicio.

Las siguientes no son fallas:

1. El refrigerante que circula en los tubos emite un leve sonido de agua burbujeante en los tubos.
2. En épocas húmedas, la superficie exterior del refrigerador puede aparecer cubierta con humedad, que simplemente hay que secar.
3. El compresor y el condensador trasero pueden calentarse al extremo de quemar su mano en verano mientras el refrigerador está funcionando.
4. El marco de la puerta caliente significa que el tubo antirrocío está trabajando mientras funciona el refrigerador.

Producto fabricado en china.

Observaciones

Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, tales como:

- áreas de cocina del personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales.
- fincas rurales y clientes de hoteles, moteles y otros tipos similares de entornos residenciales;
- casas de pensión y similares.
- servicios de comidas y usos similares.